


WAFERLOCK

Security ∞ Simplicity

L730 KOMPAKTNA BRAVA

Korisnički priručnik



www.waferlock.com

Vaše jamstvo

Vaše jamstvo pokriva sve nedostatke proizvođača u izradi i materijalu. Ne pokriva nijednu jedinicu koja je oštećena izvan normalne uporabe, nepravilnim instalacijama, kontaktom s komikalijama ili bilo kojim drugim radnjama ili propustima koji nisu odobreni u korisničkom priručniku. Sve komponente su pokriveno jednu (1) godinu nakon datuma kupnje ili instalacije od dobavljača. Korisnik je dužan dostaviti dokaz o kupnji s datumom. Waferlock ili njegov ovlašten distributer će utvrditi postoji li jamstveni uvjet povezan s materijalom i/ili proizvodnom izradom. Ukoliko je brava u skladu s jamstvenim uvjetima, popravak brave je besplatan. Otpremnina bi bila o trošku vlasnika. Jamstvo ne uključuje nikakve daljnje obveze, uključujući ali ne ograničavajući se na instalaciju zamjenske jedinice u bravu kupca. Sva ostala jamstva, izričita ili prešutna, se odriču. Svi kolateralni ugovori, koji namjeravaju izmijeniti ovo ograničeno jamstvo, nemaju učinka.

Oznaka CE

Ovaj uređaj je isplan u skladu s regulatornim zahtjevima Europske unije te je dobio oznaku CE. Oznaka CE je oznaka sukladnosti koja se sastoji od slova "CE". Oznaka CE odnosi se na proizvode koji su regulirani određenim europskim zakonodavstvom o zdravlju, sigurnosti i zaštiti okoliša. Oznaka CE obvezna je za proizvode na koje se odnosi: proizvođač stavlja oznaku kako bi mogao prodavati svoj proizvod na europskom tržištu. Ovaj proizvod u skladu je s osnovnim zahtjevima R&TTE direktive 1999/5/EC kako bi dobio oznaku CE. Oznaka CE nije oznaka kvalitete. Prije svega, to se odnosi na sigurnost, a ne na kvalitetu proizvoda. Drugo, oznaka CE obvezna je za proizvod na koji se odnosi, dok je većina oznaka kvalitete dobrovoljna.

WAFERLOCK CORPORATION

Tel: 886-4-24620208 Fax: 886-4-24636286

No. 16 Ke Yuan 2nd Rd., Central Taiwan Science Park
Taichung city 407, Taiwan.

E-mail: info@waferlock.com



Upozorenje o slaboj bateriji

Ako je baterija brave prazna, postoji zvučno upozorenje za korisnika s 3 kratka zvučna signala 5 puta, nakon čega slijedi bljeskanje crvenog svjetla. Zamijenite novu bateriju kako bi brava dobro funkcionirala.

Postavite karticu za programiranje

🎯 Zadano



Prije postavljanja kartice za programiranje dopušteno je koristiti bilo koje kartice/oznake za otključavanje.

Kartica za programiranje mora biti povezana s bravom prije bilo kojeg drugog koraka.

Napomena

Ako se pojave 2 kratka zvučna signala uz crveno svjetlo koje treperi 2 puta, postavljanje nije bilo uspješno. Molimo ponovno programirajte.


- 1 Dodirnete karticu za programiranje na čitaču, crveno svjetlo će početi bljeskati 10 sekundi do "1 dugog zvučnog signala" nakon čega će zeleno svjetlo zatreperiti 3 puta.



Napomena

1. Unutar tih 10 sekundi nemojte uklanjati karticu za programiranje dalje od čitača.
2. Kartica za programiranje koristi se za dodavanje/brisanje korisničkih kartica/znački, ali ne i za otključavanje brava.
3. Bilo koja MIFARE kartica moći će otključati bravu prije nego što se programira.
4. Postoji samo JEDNA kartica za programiranje po bravi. Molimo čuvajte ga na sigurnom.
5. Možete koristiti jednu karticu za programiranje za više brava.

Slijedite korake u nastavku da biste postavili zaključavanje pomoću aplikacije **WAFERKEY**. Također možete koristiti mobilnu aplikaciju za postavljanje brave korak po korak i pristup videozapisima instalacije.



1 Preuzmite aplikaciju pretraživanjem "**WAFERKEY**" u App Storeu (iOS) ili na Google Playu (Android).



2 Otvorite aplikaciju, jednostavno upotrijebite prijavu treće strane ili registrirajte **WAFERKEY** račun.

3 Provjerite je li brava već programirana karticom za programiranje. Uključite Bluetooth na svom pametnom telefonu, ostanite blizu brave i slijedite upute u aplikaciji.

4 Uparite bravu u aplikaciji i počnite je koristiti.

Napomena

1. Aplikacija **WAFERKEY** radi na iPhoneu s iOS 13.6 ili novijim ili uređajima s Androidom 8.0 ili novijim.
2. Obavezno prihvatite sva dostupna ažuriranja firmvera.
3. Više informacija potražite u uputama u aplikaciji **WAFERKEY**.
4. Nakon što se zaključavanje prebaci u App Mode, SVE postojeće korisničke postavke pristupa (Key Card, Passcode ...) bit će izbrisane.

DON'T WANT TO USE THE APP?

Please go to Standalone Mode page for manual programming instructions.

Questions about your new lock?
Let us help you!
support@waferlock.com

Programiranje u samostalnom načinu rada

UPOZORENJE



Funkcije programiranja u samostalnom načinu rada (kartica za programiranje) NISU dostupne nakon što je brava uparena s mobilnom aplikacijom! Ako želite koristiti samostalni način rada, razdvojite bravu putem aplikacije **WAFERKEY**.

Napomena

1. Ne zaboravite postaviti karticu za programiranje prema prethodnim uputama.
2. Ako se pojave 2 kratka zvučna signala uz crveno svjetlo koje treperi 2 puta, postavljanje nije bilo uspješno. Molimo ponovite korak ponovo.

🎯 Programirajte novu korisničku karticu

1 Dodirnite karticu za programiranje na čitaču. Čut će se 2 zvučna signala, a zeleno svjetlo će početi treperiti. Pritisnite korisničku karticu na čitač, čut će se 3 zvučna signala i zeleno svjetlo će zatreptati 1 put. Zatim se programira nova korisnička kartica. Sve dok zeleno svjetlo treperi, možete dodati više korisničkih kartica. Ukupna sesija programiranja završit će dok se ne čuju 2 zvučna signala i crveno svjetlo ne zatreperi 2 puta.




Napomena

1. Nakon što dodirnete karticu za programiranje na čitaču, ako ne povučete korisničku karticu/bedž na čitač u roku od 10 sekundi, način programiranja će se poništiti.
2. Moguće je programirati najviše 2000 korisničkih kartica/bedževa. Kada dosegnete maksimalno ograničenje, možete čuti 10 kratkih zvučnih signala praćenih crvenim i zelenim svjetlom koje naizmjenice treperi 3 puta.

🎯 Otključajte vrata s korisničkom karticom

Pridite čitaču s programiranom korisničkom karticom/bedžom, čut ćete 1 zvučni signal, nakon čega će zeleno svjetlo zatreperiti 1 put, tada su vrata otključana.



Napomena

Ako čujete 2 zvučna signala nakon kojih crveno svjetlo treperi 2 puta, to znači da je kartica/značka nevažeća.

🎯 Izbriši sve korisničke kartice

- 1** Dodirnite karticu za programiranje na čitaču, zatim će se čuti 2 zvučna signala i zeleno svjetlo će početi treperiti.
- 2** Ponovite isti postupak drugi put, začet će se 2 zvučna signala i zeleno svjetlo nastavit će treperiti.
- 3** Po treći put, slijedite prethodne korake i nastavite kuckati karticu oko 5 sekundi dok se ne začuje dugi zvučni signal. Crveno svjetlo će bljesnuti 5 puta, a sve korisničke kartice su obrisane.

